

Guide template ADHESIVE COATING, 2"

QUICKSTART GUIDE



Führungsschablone HAFTBELAG, 52 mm
Gabarit de guidage REVÊTEMENT ADHÉRENT, 2"
Plantilla guía CAPA ADHESIVA, 2"

Article-No. 1037630-000

Compatible Printers


jetStamp® 1025
(> 3.3 Firmware)

jetStamp® 1025 sense
(> 3.3 Firmware)

Compatible Add-ons

Centering aid for pallet block EPAL
Single-Pack
Article-No.1037670-000


Installation




- EN** Remove the existing base plate using the four screws with the screwdriver supplied.
- DE** Vorhandene Grundplatte an den schwarzen Schrauben entfernen.
- FR** Retirer la plaque de base existante à l'aide du tournevis fourni au niveau des quatre vis.
- ES** Retire los cuatro tornillos y la placa base con el destornillador que viene incluido.



- EN** Position the guide template correctly: Handle B faces the front.
- DE** Führungsschablone korrekt auflegen: Griff B schaut zu der Vorderseite.
- FR** Poser correctement le gabarit de guidage : La poignée B est tournée vers la face avant.
- ES** Coloque correctamente la plantilla guía: El mango B esta orientado hacia adelante.



- EN** Fasten the guide template with the screws and brass washers supplied.
- DE** Führungsschablone mit den mitgelieferten Schrauben und Messingscheiben befestigen.
- FR** Fixer le gabarit de guidage avec les vis et les rondelles en laiton fournies.
- ES** Fije la plantilla guía con los tornillos y arandelas de latón.



EN Maximum Printing Width Notice:

Please use only the usable area of up to 42.5 mm / 502 pixels / 1.67 inches (green area). Do not exceed this information, as the red area will not be printed.

DE Maximale Druckbreite beachten:

Nur den nutzbaren Bereich von maximal 42,5 mm / 502 Pixel / 1,67 inch verwenden (grüner Bereich). Überschreiten Sie diese Angaben nicht, da der rote Bereich nicht gedruckt wird.

FR Avis de Largeur d'Impression Maximale :

Veuillez utiliser uniquement la zone utilisable jusqu'à 42,5 mm / 502 pixels / 1,67 pouces (zone verte). Ne dépassez pas ces données, car la zone rouge ne sera pas imprimée.


ES Aviso de Ancho Máximo de Impresión:

Por favor, use solo el área utilizable de hasta 42,5 mm / 502 píxeles / 1,67 pulgadas (área verde). No sobrepase esta área, ya que sobre la zona roja no se genera impresión.

Print configuration: 52 mm height



- EN Switch on device (button lights up green).
- DE Gerät anschalten (Button leuchtet grün).
- FR Allumer l'appareil (le bouton s'allume en vert).
- ES Enciende el dispositivo (el botón se iluminará verde).



- EN Select the menu.
- DE Menü wählen.
- FR Sélectionner le menu.
- ES Seleccione el menú.



- EN Confirm **Settings**.
- DE **Settings** bestätigen.
- FR Confirmer **Settings**.
- ES Confirme **Settings**.



- EN Confirm **Print**.
- DE **Print** auswählen.
- FR Confirmer **Print**.
- ES Confirme **Print**.

Print configuration: 52 mm height

Option 1:


- EN Print from A to B and 0° rotation
- DE Abdruck von A nach B und 0° Drehung
- FR Empreinte de A à B et rotation de 0
- ES Impresión de A a B y rotación de 0

E1




- EN Select the **Zoom (A to B)** option under **Size**.
- DE Wähle unter **Size** die Option **Zoom (A nach B)** aus.
- FR Sous **Size**, sélectionner **Zoom (A vers B)**.
- ES Seleccione la opción **Zoom (A a B)** en **Size**.

F1



- EN Select the **0° rotation** option under **Alignment**.
- DE Wähle unter **Alignment** die Option **0° Drehung** aus.
- FR Sous **Alignment**, sélectionner l'option **Rotation 0°**.
- ES Seleccione la opción de **rotación 0°** en **Alignment**.



Option 2:


EN Print from A to B and 180° rotation

DE Abdruck von A nach B und 180° Drehung

FR Empreinte de A à B et rotation de 180

ES Impresión de A a B y rotación de 180

E2




EN Select the **Zoom (A to B)** option under **Size**.

DE Wähle unter **Size** die Option **Zoom (A nach B)** aus.

FR Sous **Size**, sélectionner **Zoom (A vers B)**.

ES Seleccione la opción **Zoom (A a B)** en **Size**.

F2




EN Select the **180° rotation** option under **Alignment**.

DE Wähle unter **Alignment** die Option **180° Drehung** aus.

FR Sous **Alignment**, sélectionner l'option **Rotation 180°**.

ES Seleccione la opción de **rotación 180°** en **Alignment**.




Print configuration: 52 mm height

Option 3:


- EN Print from B to A and 0° rotation
- DE Abdruck von B nach A und 0° Drehung
- FR Empreinte de B à A et rotation de 0
- ES Impresión de B a A y rotación de 0

E3



- EN Select the **Zoom (B to A)** option under **Size**.
- DE Wähle unter **Size** die Option **Zoom (B nach A)** aus.
- FR Sous **Size**, sélectionner **Zoom (B vers A)**.
- ES Seleccione la opción **Zoom (B a A)** en **Size**.

F3



- EN Select the **0° rotation** option under **Alignment**.
- DE Wähle unter **Alignment** die Option **0° Drehung** aus.
- FR Sous **Alignment**, sélectionner l'option **Rotation 0°**.
- ES Seleccione la opción de **rotación 0°** en **Alignment**.




Print configuration: 52 mm height

Option 4:


- EN Print from B to A 180° rotation
- DE Abdruck von B nach A und 0° Drehung
- FR Empreinte de B à A et rotation de 180
- ES Impresión de B a A y rotación de 180

E4




- EN Select the **Zoom (B to A)** option under **Size**.
- DE Wähle unter **Size** die Option **Zoom (B nach A)** aus.
- FR Sous **Size**, sélectionner **Zoom (B vers A)**.
- ES Seleccione la opción **Zoom (B a A)** en **Size**.

F4



- EN Select the **180° rotation** option under **Alignment**.
- DE Wähle unter **Alignment** die Option **180° Drehung** aus.
- FR Sous **Alignment**, sélectionner l'option **Rotation 180°**.
- ES Seleccione la opción de **rotación 180°** en **Alignment**.



EN Scope of delivery

DE Lieferumfang

FR Contenu de la livraison

ES Volumen de suministro



1x



1x



4x



4x